

Contacts auxiliaires

Caractéristiques principales

Pour les contacteurs R63 ... R500

CARB, contact auxiliaire unipolaire :

- 1 contact auxiliaire N.O. généralement utilisé pour l'auto-maintien
- $I_{th} = 6 \text{ A}$
- Montage sur le côté gauche.

CAOVE, contact auxiliaire unipolaire :

- 1 contact auxiliaire N.F. généralement utilisé pour le verrouillage électrique (ajustable)
- $I_{th} = 6 \text{ A}$
- Montage sur le côté droit.

CA12, blocs de contacts auxiliaires bipolaires

Bloc simple

CA12-1	1 N.O. + 1 N.F.
--------	-----------------

CA12-2	2 N.O.
--------	--------

Bloc double

CA12-11	2x CA12-1	= 2x (1 N.O. + 1 N.F.)
---------	-----------	------------------------

CA12-12	1x CA12-1 + 1x CA12-2	= (1 N.O. + 1 N.F.) + 2 N.O.
---------	-----------------------	------------------------------

CA12-22	2x CA12-2	= 2x 2 N.O.
---------	-----------	-------------

- $I_{th} = 12 \text{ A}$

- Montage sur la partie supérieure de l'électro-aimant.

Pour les limites d'utilisation des contacts CA12, se référer au tableau de compatibilité des contacts auxiliaires page suivante.